



PULIZIA DELLA GLOCK – pulizia da campo

Sicurezza: RIPONETE LE MUNIZIONI AL SICURO PRIMA DI PROCEDERE OLTRE

Sicurezza: ESEGUITE LA PROCEDURA DI SICUREZZA CON CURA E TIRATE IL GRILLETTO

1. Smontate l'arma
2. Passate la canna con una pezza bagnata con un po' di olio
3. Inserite lo scovolo dal lato della camera di cartuccia e passatelo avanti e indietro più volte facendolo uscire completamente dalla canna prima di invertire la direzione, se no si rovina rapidamente.
4. Passate la canna con una pezza pulita e asciutta
5. Usate la pezza oliata aiutandovi ove necessario con uno spazzolino (non lo scovolo) per pulire
 - a) l'esterno della canna
 - b) la rampa della camera di cartuccia
 - c) l'interno del carrello, specie le guide di scorrimento
 - d) l'esterno del carrello, specialmente la parte anteriore
 - e) le guide di scorrimento del fusto
6. Pulite la faccia interna del carrello (dove chiude contro la canna) con lo spazzolino. **NON usare olio o solvente qui**
7. Oliate l'arma come segue:
 - a. Una goccia d'olio per lato nell'estremità posteriore guide del carrello
 - b. Una goccia d'olio nel dente sotto la canna
 - c. Una goccia d'olio spalmata sull'esterno tondo della canna
 - d. Una goccia d'olio sul dente del meccanismo di scatto
 - e. **NON oliare MAI il dente del percussore, il foro frontale e la scanalatura dove scorre il percussore**
8. Rimontate l'arma, scarrellate un paio di volte scattando a vuoto per assicurarvi che tutto funzioni a dovere.
9. Passate le superfici metalliche con la pezza oliata pulita.

I CARICATORI

Se necessario, pulire i caricatori con uno spazzolino asciutto.

MAI oliare i caricatori